
ECOMAT2000[®]
Das Premium Heizgerät */// swiss designed ///*

GEBRAUCHSANWEISUNG
OPERATING MANUAL, MODE D'EMPLOI


ECOMAT 2000

Modell: Classic



www.ecomat2000.com

- 2. LEISTUNGS-WIPPSCHALTER
- 2. POWER - ROCKER SWITCH
- 2. INTERRUPTEUR À BASCULE DE PUISSANCE



- 3. THERMOSTAT- DREHKNOFF
- 3. THERMOSTAT - ROTARY KNOB
- 3. BOUTON DE RÉGLAGE DE THERMOSTAT

- 1. HAUPTSCHALTER (ROT)
- 1. MAIN SWITCH (RED)
- 1. INTERRUPTEUR PRINCIPAL (ROUGE)

NR. 1: HAUPTSCHALTER (ROT)

MIT DIESEM SCHALTER WIRD DAS GERÄT IN BETRIEB GENOMMEN. BEIM EINSCHALTEN LEUCHTET DIE EINGEBAUTE ROTE GLIMM-LAMPE AUF.

NR. 2: LEISTUNG – WIPPSCHALTER MIT DER POS. 450 W / 750 W / MAX

MIT DIESEM 3 – POSITIONEN WIPPSCHALTER WIRD DIE LEISTUNG UND KLEINSTE ABSICHERUNG VON 2 AMPERE GEWÄHLT UND DIEN T AUCH ALS SPARSCHALTUNG.

DIE FUNKTION IST WIE FOLGT:

450 WATT / 2 AMP. ABSICHERUNG FÜR SEHR KLEINE ABSICHERUNGEN UND BEI GERINGEM WÄRMEBEDARF, DIEN T AUCH ALS SPARSCHALTUNG.

750 WATT / 4 AMP. ABSICHERUNG AUCH DIESE POSITION KANN BEI SEHR KLEINEN ABSICHERUN-GEN GEWÄHLT WERDEN UND DIENT AUCH ALS SPARSCHALTUNG.

MAX 1500/1800 WATT / 6 – 10 AMP. ABSICHERUNG MIT DIESER POSITION WIRD DIE MAXIMALE HEIZLEISTUNG GEWÄHLT ENTSPRECHEND DEM WÄRMEBEDARF ODER ZUM SCHNELLEN AUFHEIZEN. DER VENTILATOR DREHT IN HOHER DREHZAHL.

NR. 3: THERMOSTAT – DREHKNOFF

MIT DEM THERMOSTAT KÖNNEN SIE STUFENLOS DIE ZIMMER-TEMPERATUR WÄHLEN NACH DER TEMPERATUR SKALA.

DIE FUNKTION IST WIE FOLGT:

MIT DEM EISKRYSTALL – SYMBOL WÄHLEN SIE DIE FROSTWÄCHTER – TEMPERATUR VON 5 GRAD CELSIUS. DAS GERÄT KANN IM DAUERBETRIEB WÄHREND DER FROSTPERIODE BETRIEBEN WERDEN.

DAS VENTILATIONS – SYMBOL KANN ALS FRISCHLUFTGEBLÄSE VERWENDET WERDEN ZUR ANGENEHMEN ERFRISCHUNG.

NACH DER TEMPERATUR – SKALA WÄHLEN SIE DIE IHNEN ANGENEHME TEMPERATUR, DIE AUTOMATISCH REGULIERT WIRD.

**DAS ECOMAT 2000 – TEAM WÜNSCHT IHNEN VIEL WÄRMEGLÜCK UND FREUDE
MIT DIESEM PREMIUM PRODUKT.**

NR.1: MAIN SWITCH (RED)

PRESS THIS SWITCH TO BRING THE APPLIANCE INTO OPERATION. THE RED LIGHT LIGHTS UP WHEN THE APPLIANCE IS SWITCHED ON.

NR. 2: POWER – ROCKER SWITCH WITH POS. 450 W / 750 W / MAX

USE THIS 3-POSITION ROCKER SWITCH WHICH ALSO SERVES AS AN ECONOMY CIRCUIT TO SELECT THE POWER AND LOWEST FUSE PROTECTION OF 2 AMPERES.

THE FUNCTION IS AS FOLLOWS:

450 WATTS / 2 AMP. FUSE PROTECTION FOR EXTREMELY SMALL FUSES AND LOW HEATING REQUIREMENT, ALSO SERVES AS ECONOMY CIRCUIT.

750 WATTS / 4 AMP. FUSE PROTECTION THIS POSITION CAN ALSO BE SELECTED WITH VERY SMALL FUSES AND ALSO SERVES AS AN ECONOMY CIRCUIT.

MAX 1500/1800 WATTS / 6 – 10 AMP. FUSE PROTECTION MOVE THE SWITCH TO THIS POSITION TO SELECT MAXIMUM HEATING POWER DEPENDING ON THE HEATING REQUIREMENT, OR TO HEAT QUICKLY. THE FAN RUNS AT HIGH SPEED. ONCE THE TEMPERATURE HAS BEEN REACHED.

NR. 3: THERMOSTAT – ROTARY KNOB

YOU CAN VARY THE ROOM TEMPERATURE INFINITELY ACCORDING TO THE TEMPERATURE SCALE VIA THE THERMOSTAT.

THE FUNCTION IS AS FOLLOWS:

SELECT THE ICE CRYSTAL SYMBOL TO SET A FROST PROTECTION TEMPERATURE OF 5 DEGREES CELSIUS. THE APPLIANCE CAN BE OPERATED CONTINUOUSLY DURING THE PERIOD OF FROST.

YOU CAN SELECT THE VENTILATION SYMBOL TO ACTIVATE A FRESH AIR FAN WHICH DELIVERS PLEASANT REFRESHING AIR.

SELECT A COMFORTABLE TEMPERATURE FOR YOU ACCORDING TO THE TEMPERATURE SCALE, THIS WILL BE REGULATED AUTOMATICALLY.

THE ECOMAT2000 TEAM WISHES YOU WARMTH, HAPPINESS AND ENJOYMENT WHEN USING THIS PREMIUM PRODUCT.

NR. 1: INTERRUPTEUR PRINCIPAL (ROUGE)

AVEC CET INTERRUPTEUR, L'APPAREIL EST MIS EN SERVICE. LE VOYANT ROUGE S'ALLUME AU DÉMARRAGE.

NR. 2: INTERRUPTEUR À BASCULE DE PUISSANCE AVEC POS. 450 W / 750 W / MAX

AVEC CET INTERRUPTEUR À 3 POSITIONS, LA PUISSANCE ET LA PLUS PETITE PROTECTION DE 2 AMPÈRES EST SÉLECTIONNÉE ET IL SERT ÉGALEMENT DE COMMUTATION ÉCONOMIQUE.

LA FONCTION EST LA SUIVANTE :

FUSIBLE 450 WATT / 2 AMP. POUR TRÈS PETITS FUSIBLES ET EN CAS DE BESOIN THERMIQUE FAIBLE, SERT ÉGALEMENT DE COMMUTATION ÉCONOMIQUE.

FUSIBLE 750 WATT / 4 AMP. CETTE POSITION PEUT ÉGALEMENT ÊTRE SÉLECTIONNÉE POUR DE TRÈS PETITS FUSIBLES ET SERT ÉGALEMENT DE COMMUTATION ÉCONOMIQUE.

FUSIBLE MAX 1500/1800 WATT / 6 – 10 AMP. AVEC CETTE POSITION, LA PUISSANCE DE CHAUF-FAGE MAXIMALE EST SÉLECTIONNÉE CONFORMÉMENT AU BESOIN THERMIQUE OU POUR UN CHAUFFAGE RAPIDE.

NR. 3: BOUTON DE RÉGLAGE DE THERMOSTAT

AVEC LE THERMOSTAT, VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER EN CONTINU LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE SELON L'ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE.

LA FONCTION EST LA SUIVANTE :

AVEC LE SYMBOLE DU CRISTAL DE GLACE VOUS SÉLECTIONNEZ LA TEMPÉRATURE DE CONTRÔLE ANTI-GEL DE 5 DEGRÉS CELSIUS. L'APPAREIL PEUT FONCTIONNER EN MODE CONTINU PENDANT LA PÉRIODE DE GEL.

LE SYMBOLE DE VENTILATION PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME VENTILATEUR D'AIR FRAIS POUR SE RAFRAÎCHIR AGRÉABLEMENT.

SELON L'ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE, VOUS SÉLECTIONNEZ LA TEMPÉRATURE QUI VOUS EST AGRÉABLE, QUI EST AUTOMATIQUEMENT RÉGULÉE.

L'ÉQUIPE ECOMAT2000 VOUS SOUHAITE CHALEUREUSEMENT BEAUCOUP DE BONHEUR ET DE JOIE AVEC CE PRODUIT HAUT DE GAMME.



SERVICE - STELLEN:

DEUTSCHLAND UND EUROPA

ECOMAT 2000 SERVICE

A. WUPPER

NEUENUFER 1

D-42699 SOLINGEN

TEL. ++49 (0) 48 93 - 4287269

FAX ++49 (0) 48 93 - 428725

E-MAIL: SERVICE@ECOMAT2000.COM